

WR8025-1500-S-400H1(A盖)爆炸图清单Spare parts list						
产品要求说明		整体六刀片		H型手柄, 带轮子, 一字旋钮		
编制		批准				日期
爆炸图序号Parts no.	图号Part name	名称parts description	英文描述 English description	材料规格 material specification	数量quantity	备注remark
	WR8025-1500-S-400H1(A盖)	爆炸图				
1	WR8001-1400-700-01-400/6	刀片右组件	blade assembly (right)		1	通用8001松土机
2	GB845-85	外六角螺栓	screw bolt	M8x40	2	
3	WR8001-1400-700-01-400/6	刀片左组件	blade assembly (left)		1	通用8001松土机
4	GB845-85	外六角防松螺母	Locknut	M8	2	
5	GB845-85	内六角尖头自攻螺钉	screw	ST6X25	4	
6	GB845-85	十字槽盘头自攻螺钉	screw	ST4*16	15	
7	WR8025-1500-700-01	安全板	guard plate	钢板	1	
8	WR8018-1400-400-09	六角花键连接轴	connection shaft	40Cr	1	通用8018松土机
9	WR8025-1500-300-02	装饰盖板-1	Decorative cover-1	PP	1	
10	WR8025-1500-300-01	主机壳	main housing	PP	1	
11	WR8025-1500-300-04A	机壳盖-A	housing cover-A	PP	1	
12	WR8001-1400-300-24	电缆压板	Cable fix board	PA6+GF30	1	通用8001松土机
13	WR8001-1400-800-01	1号海绵	No. 1 Sponge	黑色海绵	1	通用8001松土机
14	WR8020-1200-300-05	一字旋钮	knob	PP+GF15	4	通用8020松土机
15	GB845-85	法兰面马车螺钉	coach screw	M6*45	4	
16	WR8001-1400-700-05H	2号杆	No. 2 rod	22焊接管	1	通用8001松土机
17	WR8001-1400-300-22	线夹	cable clamp	PP	2	通用8001松土机
18	WR8001-1400-300-26	推杆塞子	rod plug	PP	2	通用8001松土机
19	WR8025-1500-700-02	1号提手杆	No. 1 rod	22焊接管	2	
20	GB845-85	外六角防松螺母	Locknut	M6	6	
21	WR8001-1400-700-12A	φ6波型垫片	φ6 wave washer	A3	6	通用8001松土机
22	GB845-85	法兰面马车螺钉	coach screw	M6*32	4	
23	WR8025-1500-700-03	轮子调节板焊接图	wheel adjust board welding drawing		1	
23-1	WR8011-1500-700-08	轮子调节板	wheel adjust board	钢板	1	通用8011松土机
100		齿轮箱组件	Gear box assembly		1	
101	WR8025-1500-400-03	齿轮箱右	gear box right	ZL104	1	△
102	WR8001-1400-700-13	骨架密封圈挡板	sealing ring baffle	钢板	2	通用8001松土机
103	WR8001-1400-400-08	19骨架密封圈	sealing ring	橡胶加铁骨架	2	通用8001松土机
104	WR8001-1400-400-06	含油轴承	bearing	粉末冶金	2	通用8001松土机
105	WR8001-1400-700-10	19垫片	washer	钢板	2	通用8001松土机
106	WR8018-1500-400-08	蜗轮轴	worm gear shaft	45#	1	通用8018松土机
107	GB/T1096-2003	平键	flat key	6x6x15	1	
108	WR8025-1500-400-02	蜗轮	worm gear	全铜, 齿数50齿	1	△
109	GB/T276-1994	单列向心球轴承	bearing	608Z	1	
110	WR8011-1500-400-01	蜗杆	worm gear	45#	1	通用8011松土机
111	WR8001-1400-400-09	齿轮箱密封条	gearbox sealing strip	丁晴橡胶	1	通用8001松土机

112	WR8025-1500-400-04	齿轮箱左	Gear box left	ZL104	1	△
113	WR8001-1400-400-08-1	O型圈8mm	"O" ring	丁晴橡胶	1	通用8001松土机
114	GB845-85	内六角沉头螺钉	screw	M10X10	1	
115	GB845-85	内六角螺钉	screw	M6x18	8	
		弹性垫片	Elastic gasket	∅6	8	
116	WR8001-1400-400-10	16骨架密封圈	Sealing ring	橡胶加铁骨架	1	通用8001松土机
117	WR8001-1400-400-11	花键轴套	splined hub	粉末冶金	1	通用8001松土机
118	GB/T276-1994	单列向心球轴承	bearing	16100Z	1	
119	GB/T276-1994	单列向心球轴承	bearing	6000Z	1	
200		电机组件	Motor assembly		1	
6	GB845-85	十字槽盘头自攻螺钉	screw	ST4*16	4	
117	WR8001-1400-400-11	花键轴套	splined hub	粉末冶金	1	通用8001松土机
201	WR8020-1200-300-06	电机座	motor frame	PA6+GF30	1	通用8020松土机
202	WR6006-1600-700-08	过滤海绵2号	No. 2 sponge		1	通用6006耙草机
119	GB/T276-1994	单列向心球轴承	bearing	6000Z	1	
203	WR8011-1500-500-01	转子组件	rotor assembly	72冲片55叠高	1	通用8011松土机
203-1	WR8011-1500-300-07	风叶	fan	PA6+GF30	1	通用8011松土机
203-2	WR8011-1500-300-08	风叶盖板	fan cover	PA6+GF30	1	通用8011松土机
203-3	WR8011-1500-300-09	风叶组件	Fan assembly		1	通用8011松土机
203-4	WR8011-1500-500-04	转子风叶压装图	rotor fan assembly drawing		1	通用8011松土机
109	GB/T276-1994	单列向心球轴承	bearing	608Z	1	铁支架
204	GB845-85	波形垫圈	Wave washer	∅22	1	
205	GB845-85	十字槽盘头自攻螺钉	screw	ST4*70	2	
206	GB845-85	弹性垫片	Elastic gasket	∅4	2	
207	WR8011-1500-500-02	定子组件	stator assembly	72冲片55叠高	1	通用8011松土机
208	WR8020-1200-500-03	8020圆型电感	circular inductor	50uH	2	通用8020松土机
209	WR8011-1500-500-03	温度保护器	Thermal protector		1	通用8011松土机
210	WR8020-1200-300-07	电机桶	motor housing	PA6+GF30	1	通用8020松土机
211	WR8001-1400-500-06	两脚电容（线长70mm）	capacitance	0.22uF	1	通用8001松土机
212	WR8001-1400-600-02	电刷架	carbon brush holder	铜带	2	通用8001松土机
213	WR8001-1400-600-01	电刷	carbon brush	电化石墨(T201)	2	通用8001松土机
214	GB845-85	十字槽盘头自攻螺钉	screw	ST3*12	2	
300		H型开关盒组件	H shape switch assembly		1	
301	WR8001-1400-300-27	主手柄左	main handle left	PP+GF15	1	通用8001松土机
302	WR8001-1400-400-28	开口手柄扳机弹簧	trigger spring	65Mn	1	通用8001松土机
303	WR8001-1400-300-32	开关扳机	trigger	PP+GF15	1	通用8001松土机
304	WR8001-1400-400-29	开口手柄按钮弹簧	handle button spring	65Mn	1	通用8001松土机
305	WR8001-1400-300-33	开关按钮	switch button	PP+GF15	1	通用8001松土机
306	WR8001-1400-300-28	主手柄右	main housing right	PP+GF15	1	通用8001松土机
307	WR8001-1400-700-06H	开口式3号提手杆	No. 3 rod	22焊接管	1	通用8001松土机

308	WR8001-1400-300-29	主手柄压板	handle press plate	PP+GF15	1	通用8001松土机
6	GB845-85	十字槽盘头自攻螺钉	screw	ST4*16	20	
309	GB845-85	十字槽盘头自攻螺钉	screw	ST4*20	2	
310	WR8001-1400-300-31	副手柄右	secondary handle right	PP+GF15	1	通用8001松土机
311	WR8001-1400-300-30	副手柄左	secondary handle left	PP+GF15	1	通用8001松土机
312	WR8001-1400-500-05H	电源线连防水插头	power cord& plug	1²X0.45米	1	通用8001松土机
313	WR8025-1500-500-01H	四芯电源线	Connctet power cord	1²x1.08米	1	
314	WR8001-1400-300-25	电缆护套	power cord sleeve	橡胶	1	通用8001松土机
12	WR8001-1400-300-24	电缆压板	cable pressplate	PA6+GF30	2	通用8001松土机
315	GB845-85	十字槽盘头自攻螺钉	screw	ST4*18	4	
316		船型开关	Rocker swtich	KND2-12/2	1	佳奔开关
214	GB845-85	十字槽盘头自攻螺钉	screw	ST3*12	1	
400		轮子组件	wheel assembly			
401	WR6005-1500-300-09	150三幅轮子盖	wheel cover	PP	2	通用6005松土机
402	GB845-85	R型销	R pin	φ 2mm*16mm	2	
403	GB845-85	φ 10平垫	φ 10 flat key	φ 10.5*φ 20*1.5	2	
404	WR8018-1500-300-11	150三幅轮子	wheels	PP	2	通用8018松土机
405	WR8001-1400-700-12	φ 6垫片	φ 6 washer	钢板	1	通用8001松土机
406	WR8011-1500-700-05	轮子支架组件	wheel holder assembly		1	通用8011松土机
406-1	WR8011-1500-700-06	铁轮子支架左	iron wheel holder left	A3	1	通用8011松土机
406-2	WR8011-1500-700-07	铁轮子支架右	iron wheel holder right	A3	1	通用8011松土机
406-3	WR8011-1500-400-05	轮子固定轴	wheel fix shaft	45#	1	通用8011松土机
407		拉环	Release ring		1	
408	WR8001-1400-300-34	轮子调节支架座	wheel adjust bracket	PA6+GF30	1	通用8001松土机
409	WR8001-1400-400-27	铁轮子支架调节弹簧	iron wheel adjust spring	65Mn	1	通用8001松土机
410	WR8001-1400-400-26	铁轮子支架调节轴	iron wheel adjust shaft	45#	1	通用8001松土机
411	GB845-85	十字槽沉头自攻螺钉	screw	ST4X16	2	
412	WR8001-1400-400-31	轮子支架限位套	wheel bracket limit sleeve	粉末冶金	2	通用8001松土机
413	GB845-85	外六角法兰面螺钉	screw	M6x35	2	
	“黄色”代表组件名称	Remark: yellow means assembly parts				
	“绿色”代表易损件	Green means easy broken parts				