

Lp.	Indeks	Nazwa	Ilość
1	LM410P-40087-02	DŹWIGNIA HAMULCA	1
2	6SQDD06-35D	ŚRUBA	2
3	LM410P-40087-01	UCHWYT GÓRNY	1
4	LM480S-40440-06	NAKRĘTKA MOTYLKOWA	4
5	LM410P-40087-03	UCHWYT DOLNY	1
6	6slj08-40	ŚRUBA	2
7	LM480S-40007-01	MOCOWANIE LINEK	1
8	LM480S-40206-07	ŚRUBA	2
9	LM410P-40181-01	KLAPA KOSZA	1
10	LM410P-40181-01	SPRĘŻYNA KLAPY KOSZA	1
11	SG300	SILNIK	1
12	LM410P-40081-01	OŚ KLAPY KOSZA	1
13	6SQDD08-25D	ŚRUBA	3
14	LM480S-40201-03	ZABEZPIECZENIE OSI KLAPY KOSZA	2
15	LM410P-40292-01	MOCOWANIE UCHWYTU DOLNEGO	1
16	LM480S-40206-05	ŚRUBA	4
17	6NH-08D	NAKRĘTKA	4
18	LM410P-40440-03	6-CALOWE KOŁO	4
19	6WD-13B	PODKŁADKA	4
20	LM410S-40006-01	OBUDOWA METALOWA	1
22	LM410P-40081-02	OŚ KÓŁ	2
23	LM410P-40020-01	KOŁPAK	4
24	LM480S-40206-02	ŚRUBA NOŻA	1
25	LM480S-40202-03	PODŁADKA NOŻA	1
26	LM410S-40231-01	NÓŻ	1
27	LM410S-40141-01	PIASTA	1
28	LM410S-40205-01	KLIN	1
29	LM410P-40081-03	OŚ KÓŁ	2
30	LM410P-40292-02	MOCOWANIE UCHWYTU DOLNEGO	1
31	LM410S-40292-01	STELAŻ KOSZA	1
32	LM410S-40440-02	KOSZ	1
33	6NE-06D	NAKRĘTKA	1
34	6ND-06D	NAKRĘTKA	1
35	LM410P-40440-01	LINKA HAMULCOWA	1
36	LM480S-40343-01	TRZYMACZ LINKI ROZRUSZNIKA	1
37	LM480S-40063-01	GĄBKĄ UCHWYT	1
38	LM410S-40102-01	POKRYWA KOSZA	1
39	LM510S-40141-08	WSKAŹNIK NAPEŁNIENIA KOSZA	1