



LP	Kod	Nazwa	Ilość
1	9500000	Self-tapping screw	3
2	9500001	washer	1
3	9500002	Self-tapping screw	20
4	9500003	nozzle bottom cover	1
5	9500004	Hexagon flange screw M6	20
6	9500005	connector holder	2
7	9500006	washer	2
8	9500007	cross screw bolt	4
9	9500008	nozzle cover return spring	2
10	9500009	connector cover	2
11	9500010	nozzle cover turning screw	2
12	9500011	corner wheel screw	4
13	9500012	washer	5
14	9500013	pulley	2
15	9500014	Butterfly Nut	2
16	9500015	nozzle sideboard	1
17	9500016	Retaining ring on bearing	5
18	9500017	bearing	4
19	9500018	Transmission belt	1
20	9500019	5M Transmission wheel	1
21	9500020	Transmission axis	1
22	9500021	Retaining ring on bearing	9
23	9500022	bearing	1
24	9500023	5M Transmission wheel	1
25	9500024	flat key	2
26	9500025	Intermediate connection shaft	1
27	9500026	Flexible pin	4
28	9500027	wheel	2
29	9500028	washer	9
30	9500029	corner wheel bearing	3
31	9500030	Hexagon flange bolt	14
32	9500031	bearing stopper	3
33	9500032	Stop ring	3
34	9500033	Self-tapping screw	10
35	9500034	Intermediate shaft fixing plate	1
36	9500035	nozzle top cover	1
37	9500036	8" wheel cover	2
38	9500037	Hexagon flange nut M8	22
39	9500038	British standard bearing	2
40	9500039	8" front wheel	2
41	9500040	Hexagon flange bolt	2
42	9500041	height adjustment stick	1
43	9500042	height adjustment handle	1
44	9500043	cross screw bolt	2
45	9500044	Bushing	1
46	9500045	B-pin	2
47	9500046	Front left shaft assembly PRZEDNI WAŁEK	1
48	9500047	Hexagon flange bolt	4
49	9500048	belt cover	1
50	9500049	belt Z520	1
51	9500050	metal hexagonal flange face lock nut	11
52	9500051	Hexagon flange bolt	11
53	9500052	Quick release lower bracket DOLNY WSPORNIK	1
54	9500053	Quick release trigger	1
55	9500054	round bar	1
56	9500055	trigger Torsion spring	1
57	9500056	quick release cover	1
58	9500057	round bar	1
59	9500058	Semicircular head square neck bolt	2
60	9500059	height adjustment board	1
61	9500060	Hexagon flange bolt	4
62	9500061	Left bracket plate	1
63	9500062	Self-propelled assembly PRZEKŁADNIA	1
64	9500063	oil seal	1
65	9500064	washer	1
66	9500065	Spring	1

LP	Kod	Nazwa	Ilość
67	9500066	Sleeve	1
68	9500067	Self-propelled output shaft WAŁEK PRZEKŁADNI	1
69	9500068	driven pulley	1
70	9500069	Belt wheel KOŁO PASOWE	1
71	9500070	belt o470	1
72	9500071	Bolt	1
73	9500072	Sleeve	1
74	9500073	bearing	2
75	9500074	Right bracket plate	1
76	9500075	washer	1
77	9500076	Spring washer	1
78	9500077	front wheel axis torsion spring	1
79	9500078	front wheel axis board assembly	1
80	9500079	10" wheel cover	2
81	9500080	10" rear wheel	2
82	9500081	Output gear assembly R KOŁO NAPĘDOWE PRAWA	1
83	9500082	Cylindrical pin KOLEK	2
84	9500083	R8RS bearing	2
85	9500084	dust cover	2
86	9500085	pull spring	1
87	9500086	Tensioner bracket assembly WSPORNIK	1
88	9500087	Tensioning bracket fixing bolt	1
89	9500088	Bushing	2
90	9500089	rear wheel axis	1
91	9500090	Output gear assembly L KOŁO NAPĘDOWE LEWE	1
92	9500091	Volute case bottom cover	1
93	9500092	Blade bolt L=35	1
94	9500093	Fan blade	1
95	9500094	bolt	3
96	9500095	Hexagon flange screw M6	10
97	9500096	Volute box cover	1
98	9500097	Key	1
99	9500098	Loncin engine LC1P65FC	1
100	9500099	Rear cover board OSŁONA	1
101	9500100	Side seal plate torsion spring	1
102	9500101	round bar	1
103	9500102	frame	1
104	9500103	Semicircular head square neck bolt	2
105	9500104	bolt	4
106	9500105	Lower handle	1
107	9500106	Semicircular head square neck bolt	2
108	9500107	Knob	2
109	9500108	Upper handle	1
110	9500109	cable clip	1
111	9500110	Throttle cable	1
112	9500111	Rolling brush drive cable LINKA STEROWANIA SZCZOTKI	1
113	9500112	Drive cable LINKA STREOWANIA NAPĘDU	1
114	9500113	Cap nut	1
115	9500114	Cable fixing block UCHWYT LINKI	1
116	9500115	Curved gasket USZCZELKA	1
117	9500116	Hexagon flange bolt	1
118	9500117	Foam tube	1
119	9500118	Roller drive rod DŹWIGNIA NAPĘDU SZCZOTEK	1
120	9500119	Driving rod DŹWIGNIA NAPĘDU	1
121	9500120	Dust bag upper bracket	1
122	9500121	Hose bracket	1
123	9500122	collecting bag	1
124	9500123	Dust bag interface handle(CXQ140-08-1) UCHWYT KOSZA	1
125	9500124	Dust bag interface PRZYSTAWKA KOSZA	1
126	9500125	Rear cover OSŁONA TYLNA	1
127	9500126	Rear cover torsion spring SPRĘŻYNA POKRYWY	1
128	9500127	Cap nut	2
129	9500128	round bar	1
130	9500129	Circlip	2
131	9500130	Semicircular head square neck bolt	2

LP	Kod	Nazwa	Ilość
132	9500131	Rear cover bracket (CXQ140-06) WSPORNIK TYLEJ POKRYWY	1
133	9500132	Semicircular head square neck bolt	2
134	9500133	Fretting switch	1
135	9500134	Switch box (CXQ140-11-1)	1
136	9500135	Inner cable	1
137	9500136	bellows hose	1
138	9500137	Hose suction nozzle interface PRZYSTAWKA RURY SSAŃCEJ	1
139	9500138	Hoop PIERŚCIEŃ PRZYSTAWKI	2
140	9500139	Hose	1
141	9500140	Handle cover	1
142	9500141	telescope tube	1
143	9500142	Self-tapping screw	1
144	9500143	Hose suction nozzle	1
145	9500144	Hose interface PRZYSTAWKA RURY SSAŃCEJ	1
146	9500145	Suction cover POKRYWA	1
147	9500146	washer	2
148	9500147	Roller brush holder cover (CXQ140-19)	2
149	9500148	Roller brush holder(CXQ140-18)	32
150	9500149	Brush Roller	32
151	9500150	cross screw (small head)	2
152	9500151	Hex nuts	2
153	9500152	Hollow square tube	2
154	9500153	Fixed shaft	2
155	9500154	Steel wire	32
156	9500155	Roller brush assembly	1
157	9500156	Roller Scarifier Assembly	1